

# FUNCIONALIDAD DECODIFICADORES

## TELEVISIÓN PREPAGO SATELITAL

- Para PAUSAR, GRABAR, RETROCEDER y AGENDAR LA GRABACIÓN, debes usar una memoria USB de mínimo 4 GB o un disco duro externo USB.
- Tu decodificador permite conexiones de video HDMI, video compuesto (RCA) y video componente.
- Durante la grabación se recomienda no apagar el decodificador ya que eso ocasionará que la grabación finalice y el archivo se almacene solamente hasta ese momento.
- Una vez iniciada la grabación, podrás mirar simultáneamente otro canal de tu programación.
- Cuando desees salir de la función de reproducción de un archivo almacenado, presiona el botón BACK y regresarás a tu programación regular.

### GRABACIONES INSTANTÁNEAS:

---

- Inicia la grabación presionando la tecla para grabar (Tecla negra con punto rojo).
- En canales nacionales la grabación iniciará automáticamente, en canales internacionales aparecerá el mensaje: ¿Detener grabación al terminar este programa? Seleccionar Sí o No.
- El estado de la grabación en curso se mostrará en la esquina superior derecha de tu televisor cuando cambies de canal o presiones la tecla INFO.
- Para detener la grabación presiona la tecla STOP y confirma seleccionando "Sí"

### GRABACIONES CON RELOJ PROGRAMADOR:

---

- Si el programa ya inició, no podrás programar la grabación con este método.
- No podrás programar dos eventos a la misma hora.
- Para programar una grabación utiliza tu guía digital, escoge un programa futuro y presiona OK,
- Escoge la configuración deseada y presiona nuevamente OK.
- Para iniciar la grabación deberás tener en cuenta lo siguiente:
  - Si el decodificador está apagado, este se encenderá en el canal programado.
  - Si el decodificador está encendido, se cambiará automáticamente al canal programado.

